

Zu Anfang der Innenreinigung werden die folgenden Sicherheitsmassnahmen beachtet werden müssen:

- a) Tank-Entlüftung offen
- b) Alle Einstiegsöffnungen offen
- c) Auflockerungsboden-Deckel auf

Der Fahrer überzeugt sich davon, dass nicht mit STICKSTOFF entladen wurde. Falls dies doch der Fall ist, so darf er das Innere des Tanks erst betreten, nach dem der Bulkwagen 100%-ig ventiliert wurde, gegebenenfalls mit Hilfe des Kompressors.

Die Reinigung erfolgt mittels Wasser mit Niederdruck, Wasser mit Hochdruck oder Dampfreinigung. Bei der Reinigung ist speziell auf folgende Aspekte zu achten:

1. Tank innen

- a) Luft Ein- und/oder Auslassöffnungen (2x) sauber
- b) Abdeckungskragen Innenseite sauber

2. Auflockerungsboden

- a) Auflockerungsboden auf der Innenseite sauber
- b) Raum bei Drehklappe sauber
- c) Endladerohr und Rohr Zufuhrluft sauber
- d) Blindflansch 4" Storz sauber
- e) Auflockerungsmatte sauber und vorhanden

3. Tank außen


- a) Luftrohr Chassis von innen sauber
- b) schlaug von Luftrohr nach Verteilerblock sauber
- c) schlaug von Verteilerblock nach Tankluft sauber
- d) schlaug am Vorderseite der Behälter sauber
- e) 4" Luftschnlauch sauber
- f) Verteilerblock Pressluft sauber
- g) 2" Zufuhrluftschläuche sauber
- h) Luftrohr Tank von innen sauber
- i) Deckel oben und Kragen sauber

4. Überzeugen Sie nach der Reinigung von folgenden Aspekten:

- a) tank trocken (auch vor dem Zylindertunnel?)
- b) tank nicht weiss angelaufen
- c) keine fettigen Ablagerungen im Tank

5. Wenn der Silowagen nicht trocken ist, muss dies der Planung gemeldet werden.

Wenn der Silowagen sauber und trocken ist, wie gemäß dieser Liste aufgeführt, bitte Deckel schließen und, sofern zutreffend, Auflockerungsboden luftdicht verschließen. Die Nummer des Silowagens an die Planung übermitteln und anzeigen am beiliegende Karte.



Anweissungsheft Getron Transport

Revision datum: 24.10.2022

ADRESSEN DER SPÜLPLATZE**BELGIEN :****Antwerpen : (GMP Eftco)**

Antwerp Bulk Cleaning

Vosseschijnstraat 31

2030 Antwerpen

Tel : +32- 32924691

<https://silocleaning.katoennatie.com/cleaning-stations/antwerp-bulk-cleaning/>**Courcelles : (GMP Eftco)**

E.R.P.C. s.a.

Rue du Hainaut

Afrif 17 Zoning de Courcelles

6180 Courcelles

Tel +32-71469520

<https://www.erpc.be/>**Eupen (GMP Eftco)**

Asro Clean AG

Textilestrasse 15

B4700 Eupen

+32 87307878

<http://asro-clean.com/fr/contact.php>**Feluy :****Vos Silo Logistics Feluy SA**

Allée de Vos Logistics 1

Zone industrielle 'C'

B-7181 Feluy

Telephone: + 32 64342984

<https://www.companyweb.be/societe/feluy-cleaning/sprl/829491738>**Grace – Hollonge (GMP Eftco)**

ECLA Tank Cleaning

Zoning Liege Logistics

Rue de L'Aeropostale 12

B4460 Grace – Hollonge

Tel : 003242397390

Fax : 003242397399 (Philippe van Stalle)

<https://ctwcleaning.com/nl/referentie/25>**Lokeren :**

Tankterminal N.V.

Dijkstraat 7

(tot 22:00 uur)

Tel.: +32 93484925

<http://www.tankterminal.be/>**Meer-Hoogstraten (GMP Eftco)**

Tankterminal N.V. Unidet N.V.

Amsterdamstraat 2

2321 Meer-Hoogstraten

+32 33159012

<http://www.tankterminal.be/>

Anweisungsheft Getron Transport

Revision datum: 05.08.2024

ADRESSEN DER SPÜLPLATZE

Zelzate:

Transport Mervielde n.v.
Monumentstraat 13
Ertvelde-Rieme
Tel: +32-93419696

<https://www.mervielde.be/diensten/tankcleaning/> <https://www.spoelhalrosteyne.be/>

Zelzate:

Spoelhal Rosteyne/De Vleesschauwer B.V.
Industriezone Rosteyne 2
B9060 Zelzate
+ 32 9 342 81 82

Zwijndrecht: (GMP Eftco)

Van Moer Cleaning & Repair
Vithoekstraat 11
Haven 1054
B-2070 Zwijndrecht
+32 – 32194571

<https://www.vanmoer.com>

DEUTSCHLAND :

Bergheim :

Harry Vos (Bodewig)
Fishbacherstrasse 41
Bergheim - Quadrath – Ichendorf
Tel: +49-227179790

Brunsbüttel/Elmshorn :

LKW Waschanlage
Ernst Abbestrasse
Elmshorn.

Dormagen

Hoyer Logistikzentrum Rhein-Ruhr
Alte Heerstrasse 2
41540 Dormagen
tel. +49-2133975341

Hannover, Langenhagen:

Tankclean gmbh
Gleiwitzerstrasse 4-8
Langenhagen.

<https://www.tankclean.de/standorte/langenhagen>

Heilbronn :

Karl Schmidt spedition
Rotelstrasse 1
Heilbronn.
Tel: +49-713115840

<https://www.schmidt-heilbronn.de/en/services/tank-cleaning/>

Hürth

Alfred Talke
Max-Planckstrasse 20
50354 Hürth
0049 22335990
0049 2233599148

<https://www.talke.com/technical-services/tankreinigung/>

Köln

Cologne Truck Wash Service GmbH
Ettoire -Bugati -Str. 49
511149 Köln
0049 2203 9772240

[Cologne Truck Wash - Cologne Truck Wash](https://www.cologne-truck-wash.com/)

| |
|--|
| Anweisungsheft Getron Transport |
|--|

| |
|----------------------------|
| Revision datum: 24.10.2022 |
|----------------------------|

ADRESSEN DER SPÜLPLATZE**DEUTSCHLAND :****Lorsch**

Dietsch Speditionen

Industriestrasse 2

Lorsch

06251-5968-0

https://www.google.com/search?q=dietsch+spedition+lorsch&rlz=1C1DIMC_enNL857NL858&oq=dietsch+speditionen+lorsch&aqs=chrome.1.69i57j0i22i30i2.19591j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8**Merseburg (GMP (GMP Eftco))**

Seifert Service GmbH

Hoppenhaupt Strasse 4

D-06217 – Merseburg

+49 - 3461794490

<https://www.seifert-logistics.com/de/leistungen/silo-und-tankinnenreinigung.php>**Murg (Rheinfelden):**

Spedition Baumle

Hauptstrasse 76

Murg. (bij Rheinfelden)

<http://www.spedition-baumle.de/spedition-baumle/pages/leistungen/leistungen.php>**Sittensen :**

Autohoff Eurotruck wash

Hansestrasse 3

Afrit 47 op de A1

Sittensen.

Tel: +49-04282-2021

<https://www.eurotruckwasch.de/>**Stade (GMP Eftco)**

Alfred Talke

Gottlieb-Daimlerstrasse 7

Gewerbegebiet Sud

Tel: +49-0414160690

Ulm / Schelklingen :

Hermann Silo Spedition

Schelklingen.

Tel +49-739493010

Vohburg-Rockolding :

Thoma logistics gmbh

Hauptstrasse 16

85088 Vohburg-Rockolding

Tel: +49-845793360

(bei Neustadt a/d Donau und Ingolstadt)

Wesseling: (GMP Eftco)

Karl Schmidt spedition

H.Sachstrasse 8-14

Wesseling

Tel 0049 2232189200

Anweisungsheft Getron Transport

Revision datum: **24.10.2022**

ADRESSEN DER SPÜLPLATZE

FRANKREICH:

Amiens :

Truckfly Boasso Global (oud Den Hartogh)

31 Rue du Bois Quatorze

80080 Amiens

Tel +33-322431111

www.truckfly.com/nl/poi-details/boasso-global-den-hartogh/28294/

Balan :

Lavage Rhone – Alpes

369 Route de Lyon

01360 Balan (A42 abfahrt 6)

Tel : + 33-478065937

<https://www.truckfly.com/fr/poi-details/lavage-rhone-alpes/28303>

Beinheim / Strassbourg:

Timmel freres,

Route de Rhin (D300)

67930 Beinheim.

Tel : +33-388537767

www.timmel-freres.com

Brignoles :

Mecasud s.a.r.l.

Route de Marseille

83170 Brignoles

Tel : +33-494690976

[mecasud brignoles - Zoeken \(bing.com\)](http://mecasud.brignoles-zoeken.bing.com)

Chalons en Champagne :

Delisle s.a.

Chemin des Ajaux

Fagnieres (afrit 27 Epernay A26)

Tél : +33-0164758890

[Fagnières - Transports Delisle \(delisle-sa.com\)](http://Fagnières - Transports Delisle (delisle-sa.com))

Tank Solutions Normandië (GMP Eftco)

Port Na 5279, Route Industrielle

76430 Sandouville

Tel +33-232792650

[CONTACT - TSN](#)

Chalons sur Saône (Blanzly)

RN 6 – La Verpillère – 71100 Sevrey

Seuvey/Luxemburg/St. Loup de Varennes

Tel. 03 85 48 72 99

Offen 08.00 Uhr bis 18.00 uur des Abends

Grenoble (Toulouse) (SQAS /GMP+)

Lavatrans Eurocentre

Zac Eurocentre

3 rue de l'Ommede/ 31620 Castelnau

Station de lavage poids-lourds à Toulouse

[Eurocentre / LAVATRANS](#)

Chanas :

B.M. Chime Chanas.

Zone industrielle

38150 Chanas.

Hallignicourt

L.H.P.L. Saint Dizier

Route de Villiers en Lieu

52100 Hallignicourt

Tel : +33-0325053241

Le Havre (siehe beilage)

Terminal SDV

Port No 5279

Route Industrielle

76400 Sandouville

Tel : +33-232792650

[CONTACT - TSN](#)

Harfleur

Route deu Pont Viil

Z.I. Gonfreville-L'Orcher

76700 Harfleur

Tel :. +33-35533578

Anweissungsheft Getron TransportRevision datum: **24.10.2022****ADRESSEN DER SPÜLPLATZE****FRANKREICH:****Lillebonne** (SQAS/ISO 9001/14001)

Deliste S.A.S.
Z.I. Les Herbages
76170 Lillebonne
tel : +33-32845020

[Home - Transporten Delisle \(delisle-sa.com\)](http://delisle-sa.com)

Illzach

Riss&Hammes SAS
9 Avenue de Suisse
68110 Illzach
tel : + 33 3 89 61 82 82

[Truckvlieg | Riss en Hammes, 68110 Illzach | Wasstation voor vrachtwagenchauffeurs \(truckfly.com\)](#)

Nur im Notfall oder in Eilfällen *anwenden.
Liegt bei UCF gegenüber *der Fabrik.

Macon :

L.V.I. Sanco s.a (AS24 pomp)
Rue Jacquard 261
71000 Macon.
RN Macon – Lyon bis 22 :00 uur
Tel : +33-385292211

Orgon : (nicht reinigen die Fläche der Anlage)

3 adressen sehen beilagen (zeihnung)

Petit Couronne (Rouen):

Cement fabriekje Boulevard de Gord
Gebouw Le Poll
(Hinter Shell station und der Reinigung von Hoyer) (sehen beilage)

Saint Pol sur Mer (Loonplage) :

Tank Service
255, Avenue Maurice Berteaux
59430 Saint Pol sur Mer
Tel : +33-328253287

[tank service saint pol sur mer - Zoeken \(bing.com\)](#) Tel : + 33- 320169059

Seclin (Eftco/SQAS/Kosher/food)

Solavi SARL
Parc de L'Épinette
053 Avenue de l'Épinette
59113 Seclin

[Solavi - Inside washing tanks, bins and fridges, washing trucks Station](#)

Strasbourg :

Lavage l'est
Rue de Cherbourg 9
Strasbourg.

[Lavage de l'Est - TRAVIS Road Services \(yourtravis.com\)](#)

Tatinghem (Loonplage) :


Truck wash,
Z.A de Tatinghem
Route de Boulonge
St Omer.
Tel: +33-321982530

[TW - Truck Wash - Tank- en vrachtwagen exterieurreiniging professional \(truck-wash.fr\)](#)


Vitrolles :

Sonecovi Sud
Impasse de Grece
Z.a.c Anjoly Vitrolles (Centre Routiers) Tel: +33-442107707
[Sonecovi Sud - Autowasstraat in Vitrolles \(nosavis.com\)](#)

SPÜLPLATZE ORGON



SPÜLPLATZE PT.COURONNE



| |
|---|
| Anweissungsheft Getron Transport |
|---|

| |
|----------------------------|
| Revision datum: 24.10.2022 |
|----------------------------|

ADRESSEN DER SPÜLPLATZE

ITALIEN :

Ancona :

Lavaggio Eredi Bufarini

Via Saline 22

Località Castelferretti

Falconara Marittima

Tel. +39 071 918354

[Lavaggio Eredi Bufarini - Zoeken \(bing.com\)](#)

Brindisi :

Autoviaggio 24 ore

SS 7 Appia km. 718+53 (=N7)

I – 72100 Brindisi.

Tel +39-0831582737

[autolavaggio brindisi - Zoeken \(bing.com\)](#)

Carrara :

Ballavista

Via Livorness 73

Borgo a Buggiano

[autolavaggiobellavista - Zoeken \(bing.com\)](#)

Milano :

Arluno Lavaggi

Via Papa Giovanni XXIII, 153

Arluno – Milano

Tel: +39-0290377233

Zaterdag 07:00 tot 12:00 uur

[Arluno Lavaggi - Zoeken \(bing.com\)](#)

Novara :

Lavaggi Elpa

Via dell` Industria 3

S.Pietro Mosezzo

Novara.

[Lavaggi Elpa - Zoeken \(bing.com\)](#)

Ospedaletto / Pisa :

Truck wash

Via Emilia 460 – Zona industriale

Ospedaletto (Pisa)

Tel : +39-050983444

[Tank Wash Truck Wash Ospedaletto, Pisa \(tankcleaning.net\)](#)

Ravenna :

Nuovo Lavaggio Rapido (**GMP Eftco**)

Via G.S. Bondi, 41

Ravenna

Tel +39-0544451092

[nuovo lavaggio rapido ravenna italy - Zoeken \(bing.com\)](#)

| |
|--|
| Anweisungsheft Getron Transport |
|--|

| |
|----------------------------|
| Revision datum: 24.10.2022 |
|----------------------------|

ADRESSEN DER SPÜLPLATZE

ITALIEN :

Rossignano / Livorno :

Nuova Camion Lavatruck

Via C.Rossa, 26

Rossignano Maritimo

Tel: +39-0586790160

(Zaterdag van 07:00 tot 13:00 uur)

[Tank cleaning station Nuovacamion Lavatruck Rosignano Marittimo, Livorno](#)

Savona :

Ferrando

Via Piave, 33

Vado Ligure (Savona)

Tel : +39-019 885296

[S.I. S.r.l. - Ferrando Trasporti - Home](#)

Terni :

Bernardini trasporti

Strada Maratta Bassa 51,

SP23 Terni (bij Scania garage)

(parallel weg Terni – Orte)

[Bernardini Groep \(gruppobernardini.it\)](#)

Vazia :

Stazione Monteshell

Via Salari per l'aquila Km 90.200

Rufina, Vazia.

Venezia:

Veneta Lavaggi

Via Malcontenta, 3

Malcontenta (Venezia)

Tel: +39-041698166

[Veneta Lavaggi - Zoeken \(bing.com\)](#)

Anweisungsheft Getron Transport

Revision datum: 24-10-2022

ADRESSEN DER SPÜLPLATZE**DIE NIEDERLANDE:****Amsterdam :****Cleaningservices Amsterdam**

(vd Bosch), Hornweg 48, Havens-west

Tel: 020-5854600

[Tank Cleaning \(cleaningservices-amsterdam.nl\)](http://cleaningservices-amsterdam.nl)**Barneveld :****Sitra**

Ambachtsweg 15

Tel: 0342-496211

[Amerongen Kamphuis overgenomen door Sitra • TTM.nl](http://AmerongenKamphuisovergenomendoorSitra.TTM.nl) +31 (0)342-426-762[Cleaning & Filling | H&S Group \(hs-group.eu\)](http://Cleaning&Filling|H&SGroup(hs-group.eu))**Barneveld : (GMP Eftco)**

H&S Cleaning Barneveld

Energieweg 17

3771 NA Barneveld

Farmsum (Delfzijl) : (GMP Eftco)Gebr. Borg (**Tankcleaning Noord Nederland**)

Valgenweg 6

9936 HV Farmsum (Delfzijl)

06-52717962

[Tankcleaning - Gebroeders Borg BV](http://Tankcleaning-GebroedersBorgBV)**Geleen :****Katoen Natie General.**

Business Park Stein 194

6181 MA Elsloo

Tel: 046-4361555

[Locations - Katoen Natie General](http://Locations-KatoenNatieGeneral)**Hengelo/Twente : (GMP Eftco) (Sanderman Group)**

Cleaning Twente b.v.

Onyxstraat 12

7554 TP Hengelo

Tel: 074-2424381

[Contact - Sanderman Group](http://Contact-SandermanGroup)**Hilvarenbeek :****GeSimons transport**

Bukkumweg 20

Tel 013-5053131

[GeSimons – Transport](http://GeSimons-Transport)**Maasricht:****Cleaning Terminal Maastricht**

Ankerkade 143

Tel: 043-3626372

[cleaning limburg ankerkade - Zoeken \(bing.com\)](http://cleaninglimburgankerkade-Zoeken(bing.com))**Moerdijk : (GMP Eftco)**

Gentenaar b.v.

Middenweg 28

Eco park M376

4782 PM [gentenaar moerdijk - Zoeken \(bing.com\)](http://gentenaar.moerdijk-Zoeken(bing.com))

Tel: 0168-330000/

Putten : (GMP Eftco)

Van de Brug Int. Tanktransport B.V.

Voorthuizerstraat 190

3881 SM Putten

Tel : + 31-(0)341 35 81 54

[Tankcleaning - Van de Brug](http://Tankcleaning-VandeBrug)

| |
|---|
| Anweissungsheft Getron Transport |
|---|

| |
|-----------------------------------|
| Revision datum: 24.10.2022 |
|-----------------------------------|

ADRESSEN DER SPÜLPLATZE

DIE NIEDERLANDE:

Rijssen (+ Coevorden) (GMP Eftco)

[Your ambition, Our drive | Nijhof Wassink \(nijhof-wassink.com\)](http://www.nijhof-wassink.com)

Rotterdam- Botlek (GMP Eftco)

Cotac Nederland B.V.

Oude Maasweg 50

Botlek

Tel: 010-2953312

[Rotterdam \(cotac-group.com\)](http://www.cotac-group.com)

Rotterdam-Botlek (GMP Eftco)

Boasso Global

Botlekweg 190

3197 KA Botlek Rotterdam

Tel : 010-7987210

[boasso botlek cleaning - Zoeken \(bing.com\)](http://www.boasso-botlek-cleaning.com)

Rotterdam-Europoort (GMP Eftco)

Tankcleaning Europoort B.V.

Moezelweg 181/Havennr 5612

3198 LS Europoort Rotterdam

Tel : 088-3565540

[tank cleaning europoort - Zoeken \(bing.com\)](http://www.tankcleaning-europoort.com)

Rotterdam-Pernis (food Eftco)

Tank Services Pernis

Havennummer 3010

Propaanweg 27

3196 KH Vondelingenplaat RT

Tel : 010 – 4725600

[Tankservices](http://www.tankservices.com)

Sas van Gent :

Opdorp transport bv

Nijverheidsstraat 2

Tel: 0115-467467

[Tankcleaning | Van Opdorp Transportgroep](http://www.tankcleaning-van-opdorp-transportgroep.com)

Venlo:

Claessen Tankcleaning Venlo BV

Columbusweg 27 (9045)

Tel: 077-3241010

[Reinigen-Tankcontainer Depot\(Empty+Full ADR\)-afvalverwerking - Claessen Tankcleaning Venlo B.V.](http://www.reinigen-tankcontainer-depot.com)

| |
|--|
| Anweisungsheft Getron Transport |
|--|

| |
|----------------------------|
| Revision datum: 24.10.2022 |
|----------------------------|

ADRESSEN DER SPÜLPLATZE**ÖSTERREICH****Villach :**

Fa. Grollitsch
Villach – Ossiachersee
Bahnhof alte postgarage.
[Grollitsch Transporte \(grollitsch-trans.at\)](http://grollitsch-transporte.at)

Villach (GMP Eftco)

Max Stechauner GMBH
St. Georgener Strasse 10
9500 Villach
Tel + 43 (0) 4242/59300
Max Stechauner GmbH

SPANJE:**Barcelona :**

Lacisa
Muelle inflammbles
Sector 8 Zona Potuaria
Barcelona
Tel: +34-932234153
[Lacisa Muelle inflammbles Sector 8 Zona Potuaria Barcelona - Zoeken \(bing.com\)](http://Lacisa Muelle inflammbles Sector 8 Zona Potuaria Barcelona - Zoeken (bing.com))

Barcelona :**Vos Silo Logistics Barcelona SA**

Poligono Industrial Aquiberia
C./Zenc, 6
08755 Castellbisbal (Barcelona)
Tel: + 34-935144200
[Vos Silo Logistics Barcelona S.a.: Teléfono, CIF y Dirección \(informa.com\)](http://Vos Silo Logistics Barcelona S.a.: Teléfono, CIF y Dirección (informa.com))

Puertollano:

Transportes Santos s.a.
C.T.Argamasilla de C. km 165-200
13500 Puertollano (Ciudad-Real)
Tel: +34-926477150
[> Transportes Santos, Argamasilla de Calatrava \(cylex.es\)](http://Transportes Santos, Argamasilla de Calatrava (cylex.es))

Santiago Compostela:

Lavados Galicia
Diesel, 19-Pol. El Tambre
Santiago Compostela (Coruña)
Tel: +34-981580418
[Lavados Galicia en Santiago \(paxinasgalegas.es\)](http://Lavados Galicia en Santiago (paxinasgalegas.es))

Tarragona:

Lavadero-Clar s.l.
Pol. Ind. Riu-Clar Granito, s/h
43006 Tarragona
Tel: +34-977546484

Tarragona:

Transportes Liq. Campana
Pol Ind. Constantí - Dinamarca, s/n
43120 Constantí (Tarragona)
Tel: +34-902200006
[Transportes Líquidos Campaña - Constantí 43120 \(Tarragona\), C/ Dinamar \(kompass.com\)](http://Transportes Líquidos Campaña - Constantí 43120 (Tarragona), C/ Dinamar (kompass.com))

Anweisungsheft Getron Transport

Revision datum: 24.10.2022

ADRESSEN DER SPÜLPLATZE

ENGLAND:

Barry : (GMP Eftco)

ATLANTIC TANK WASH

[Tank Wash \(pmrees.com\)](http://Tank Wash (pmrees.com))

(P.M. Rees & Sons)

Unit 6, Atlantic Business Park

Hayes Road,

Barry, Vale of Glamorgan CF63 3 RF

öffnungszeiten 08.00 – 17.00 hrs

Andere Zeiten möglich nach Telefonische vereinbarung

01446 – 743131

Autobahn M4, Ausfahrt 33, A4232, Richtung A4050 Barry/Cardiff international Airport. Schilder A4231 Barry/Sully folgen.

Zwei Kreisverkehre immer gerade aus überqueren. Am dritte Kreisverkehr zweite Ausfahrt (nach rechts) nehmen. Der Hayes Road durchfahren bis Kreisverkehr. Links abbiegen, denn durchfahren bis nächste Kreisverkehr, hier links abbiegen, nach 50 mtr finden Sie die Reinigungsstelle.


Follow the A4050 into Barry.

Fork left onto the A4231, Barry Docks Link Road.

At the roundabout go straight across onto the B4267, Sully Moors Road.

At the next roundabout turn right onto Hayes Road.

Follow signs to Atlantic Trading Estate.



Cefic-Richtlinien "Sicheres Fahren" und "Sicheres Be- und Entladen"

(verhaltensbasierte Sicherheit)

Eines der Ziele sowohl der chemischen Industrie als auch des Transportsektors ist es, an der kontinuierlichen Verbesserung der Sicherheit während des Transports und der damit verbundenen Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Be- und Entladen und dem Umschlag chemischer Produkte zu arbeiten.

Die folgenden Anweisungen sind dem Abschnitt "Betriebstätigkeiten" der BBS-Richtlinie "Sicheres Be- und Entladen" entnommen und spiegeln die Verantwortung von Ihnen als Fahrer wider.

Sicheres Fahren

Im Jahr 2003 erarbeiteten Cefic, EPCA und ECTA, die europäische chemische und petrochemische Industrie und der europäische Verkehrssektor, eine erste gemeinsame Richtlinie, BBS – "Safe Driving", mit dem Ziel, das Bewusstsein und Verhalten der Fahrer während des Fahrens positiv zu beeinflussen. Basierend auf dieser Richtlinie werden alle Fahrer des Unternehmens alle 3 Jahre geschult.

Sicheres Be- und Entladen

Untersuchungen und Analysen von Unfallstatistiken zeigen, dass sich die meisten transportbedingten Unfälle und Unfälle beim Be- und Entladen ereignen. Weitere Untersuchungen deuten darauf hin, dass der "menschliche Faktor" bei weitem die wichtigste Ursache für diese Unfälle und Unfälle ist. Es ist daher sehr wichtig, dass die Sicherheit beim Be- und Entladen verbessert wird, indem das Verhalten der am Be- und Entladen beteiligten Personen positiv beeinflusst wird

Im Jahr 2007 erarbeiteten Cefic, EPCA und ECTA daher eine zweite Richtlinie, nämlich BBS – "sicheres Be- und Entladen", mit dem Ziel, die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der verschiedenen an der Be- und Entladung beteiligten Parteien zu klären, auch nach dem BBS-Prinzip der Sicherheit, die auf verantwortungsvollem Verhalten und verantwortungsvollem Handeln beruht.

Die folgenden Anweisungen stammen aus dem Abschnitt "Betriebstätigkeiten" dieser Richtlinie und spiegeln Ihre Verantwortung als Fahrer wider.

➤ Transportmittel und Ausrüstung

Vor dem Betreten des Be- oder Entladebereichs müssen Sie überprüfen, ob das Transportmittel und die zugehörigen Werkzeuge und Geräte in einwandfreiem Zustand sind und den in Ihren Anweisungen angegebenen Anforderungen entsprechen.

➤ Anweisungen zum Be- und Entladen des Bereichs

Wenn Sie keine anderen Anweisungen erhalten haben, müssen Sie sich bei der Ankunft und beim Verlassen des Be- oder Entladebereichs immer an der Rezeption/am Pförtner oder am Eingang melden. Dort werden Sie nach weiteren Anweisungen fragen. Dies kann Anweisungen zu Notfallmaßnahmen, PSA-Anforderungen, Parkanweisungen, dem Weg zur Be- und Entladestelle und andere Anweisungen vor Ort umfassen, wie z. B. Rauchverbot, Verbot des Konsums von Alkohol und Drogen, Verbot der Nutzung von Mobiltelefonen, max. Geschwindigkeit usw.

Sie müssen sich jederzeit an diese Anweisungen halten!

Sie müssen während des gesamten Be- oder Entladevorgangs anwesend sein, es sei denn, Sie wurden anderweitig angewiesen.

➤ Fahren und Parken an der Be- oder Entladefläche

Sie begeben sich dann zum angegebenen Be- oder Entladeort und parken Ihre Einheit gemäß den Anweisungen. Wichtig ist, dass Sie sich nicht nur beim Befahren der Baustelle, sondern auch bei der Ankunft am Be- oder Entladeort stets über die Sicherheitslage informieren.

Sie schalten den Motor ab, ziehen die Handbremse an und verhindern mit Unterlegkeilen, dass sich das Auto beim Be- und Entladen bewegt.

Sie dürfen den Be- oder Entladevorgang erst starten, wenn der Be- und Entladebediener Ihnen die eindeutige Erlaubnis dazu erteilt hat. Es ist nicht gestattet, Be- oder Entladeeinrichtungen ohne Genehmigung vom Be- oder Entladebereich aus zu betreiben.

➤ **Persönliche Schutzausrüstung**

Sie tragen die notwendige persönliche Schutzausrüstung (PSA), die vor Ort vorgeschrieben ist. Die PSA wird zu Beginn der Beschäftigung zusammen mit einer Anleitung zur Verwendung und Wartung ausgegeben.

➤ **Seien Sie auf mögliche Notfälle vorbereitet**

Bevor Sie mit dem Be- und/oder Entladen beginnen, machen Sie sich mit der Lage und der Funktionsweise von Sicherheitseinrichtungen vertraut. Zum Beispiel: Feuerlöscher, Augen- und Notdusche, Erste-Hilfe-Ausrüstung, Fluchtwege, Aktivierung des Alarms, Not-Aus, Absorptionsmaterialien, etc.

➤ **Dokumentation**

Sie müssen alle relevanten Dokumente an den Be- oder Entladebediener übergeben. Mögen:

- Konnossement, ggf. mit den erforderlichen Angaben zu gefährlichen Gütern;
- Lieferschein / Packlisten / Analysezertifikat;
- Wiegeschein;

Sie stellen sicher, dass Daten wie Ankunfts- und Abfahrtszeit, Anzahl der Pakete/Verpackungen, Art des Produkts, Gewichte usw. auf den Transportdokumenten korrekt angegeben und unterschrieben sind. Zoll- und andere Dokumente müssen gemäß Ihren Anweisungen ausgefüllt werden.

Vergewissern Sie sich vor dem Verlassen der Ladefläche, dass sich alle erforderlichen Dokumente, einschließlich Gefahrzettel, in der Kabine befinden und ob die erforderlichen Anhänger und Etiketten auf dem Transportmittel angebracht sind. Sie kontrollieren auch, dass das Gesamtgewicht des Gespanns nach der Beladung das gesetzlich zulässige Maximum der geltenden Länder nicht überschreitet.

Allfällige Abweichungen sind unverzüglich der Planungsabteilung zu melden und auf den Transportpapieren zu vermerken.

➔ Erwähnen Sie also IMMER Ankunft, Abfahrtszeit und andere Details auf dem CMR.

➤ **Verfügbarer Laderaum**

Vor der Beladung prüfen Sie mit dem Verlader, ob der Laderaum Ihrer Einheit für die Menge der zu transportierenden Güter ausreicht.

➤ **Berechtigung zum Be- und Entladen**

Sie dürfen den Be- oder Entladevorgang erst starten, wenn der Be- und Entladebediener Ihnen die eindeutige Erlaubnis dazu erteilt hat. Es ist nicht gestattet, Be- oder Entladeeinrichtungen ohne Genehmigung vom Be- oder Entladebereich aus zu betreiben.

➤ **Beschränkungen der Transportmittel**

Es liegt in Ihrer Verantwortung, gemeinsam mit dem Betreiber dafür Sorge zu tragen, dass das maximal zulässige Gewicht nicht überschritten wird. Treffen Sie beim Beladen des Geräts alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um eine Überschreitung des maximalen Achsgewichts zu vermeiden.

➤ **Meldung von unsicheren Situationen, Beinaheunfällen und Zwischenfällen**

Probleme, die beim Be- und Entladen auftreten, unsichere Situationen oder Abläufe, Unfälle und Beinaheunfälle müssen Sie direkt an die Planungsabteilung melden.

Spezifische Be- und Entladeanweisungen für Stückgut

- Überprüfen Sie vor dem Beladen immer die Ladefläche (reinigen/trocknen/beschädigen/Nägel usw.).
- Achten Sie auf die Trennung der Produkte während der Beladung. Einige Produkte sollten nicht nebeneinander geladen werden. Achten Sie darauf, stimmen Sie sich ggf. mit dem Verladepersonal und der Planung ab.
- Füllen Sie immer den CMR aus
- Achten Sie nach dem Beladen auf eine gute und korrekte Verstauung. Die Ladung muss ordnungsgemäß und fachgerecht gesichert werden, um ein Verrutschen, Herunterfallen und Verlust der Ladung zu verhindern.
- Überprüfen Sie die Ware immer sorgfältig auf Beschädigungen und/oder Mängel. Wenn Letzteres der Fall ist, melden Sie dies sofort der Planungsabteilung und erwähnen Sie es im CMR.
- Bei Lebensmitteln ist die Kontrolle von Beschädigungen so wichtig, dass eine Verladung im Falle einer Beschädigung der Verpackung nicht erlaubt ist.
- Bei der Verladung von Lebensmitteln ist es zudem wichtig, dass die Lebensmittel in einem Abstand von mindestens 0,8 Metern zueinander geladen werden.

➤ **Sicherung der Ladung**

Vor dem Verlassen der Ladeadresse muss die Ladung gemäß der gesetzlichen Norm und/oder den Anweisungen des Kunden gesichert werden.

Das Grundprinzip der Ladungssicherung ist:

- Die Ladung oder auf jeden Fall die Ladung mit geeigneten Mitteln so zu schieben, dass sie unter normalen Verkehrsbedingungen nicht rutschen, kippen, rollen, gehen (aufgrund von Vibrationen), fallen oder vom Fahrzeug kippen kann;
- Rückhaltesysteme, scharfe Ausweichmanöver und unvorhersehbare widrige Straßen- oder Wetterbedingungen gehören zum normalen Verkehrszustand; Dem muss die Last standhalten können;
- Versuchen Sie, die Ladung so weit wie möglich einzuschließen. Das Ladungsfangen ist die einfachste und effektivste Ladungssicherung. Wenn es nicht möglich ist, die Ladung in alle Richtungen einzugrenzen, versuchen Sie zumindest, die Ladung nach vorne zu sperren. Schließlich wirken in dieser Richtung die größten Beschleunigungskräfte;
- Achten Sie auf die Achslastverteilung, füllen Sie ggf. den Freiraum zwischen Stirnwand und Ladung aus;
- Verwenden Sie geeignete Ladungssicherungsmittel. Verwenden Sie nach Möglichkeit rutschfeste Matten. Diese sind bei allen Methoden der Ladungssicherung sehr effektiv;
- Stellen Sie sicher, dass die Ladung durch das Stauen und Sichern nicht beschädigt wird;
- Passen Sie die Fahrzeuggeschwindigkeit in Abhängigkeit von der zu transportierenden Ladung an die Straßen- und Verkehrsbedingungen an.
- Passen Sie die Geschwindigkeit auch an die Fahreigenschaften des Fahrzeugs an.
- Verwenden Sie 1 Zurrurt pro Lademeter;
- Bei Komplettladung hinten mit Zurrbrettern oder Zurrgurten verriegeln. Bei abweichenden Maßen oder Gewichten ist der Gegenstand so zu sichern, dass er bei Ausweichmanövern oder Notbremsungen nicht verrutschen und umfallen kann.
- Prüfen Sie bei Lebensmitteln, ob die Verpackung nicht beschädigt ist.
- Achten Sie beim Verladen darauf, dass die Lebensmittel getrennt von Gefahrstoffen verladen werden.